



Brünierkit KBS 6004: BRÜNIMAT®-Gel



Beschreibung:

Brünierkit inkl. 1 kg Brüniergel, Handschuhe, Neutralix in 100 ml Sprayfläschchen und Schwamm mit Schleifvlies. Brünieren Sie kleine bis mittelgroße, fett- und rostfreie Metallflächen im Handumdrehen. Zum Ausbessern von brünierten Teilen, für Werkzeugbau oder Waffenpflege. Ergebnisse sind von der Legierung anhängig. Eventuell ist der Vorgang zu wiederholen. Für eine dauerhafte Brünierung (chemische Schwärzung).

Anwendung:

- Die zu brünierende Fläche gut entfetten
- Mit feuchtem Tuch abwischen
- Falls **KBS** Aktivator vorhanden, mit Lappen, Tuch, Papier, Schwamm oder Pinsel auf die Fläche auftragen
- Mit feuchtem Tuch abwischen
- **BRÜNIMAT®** mit sauberem Lappen, Tuch, Papier, Schwamm oder Pinsel auf die Fläche auftragen
- mit einem in Neutralix getränktem Tuch neutralisieren
- Zum Korrosionsschutz auf die Fläche Klarlack **KBS 4950**, Wachs oder **KBS 4000 Korrosionsschutzöl** auftragen
- Trocknen lassen

Arbeitshinweis:

- Gummihandschuhe und Schutzbrille verwenden

Zubehör:

- KBS 4000 Korrosionsschutzöl